NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

011.01.1209

Vitavia
– makes living grow

HERA 2 – 9000

Pred stavbou si prečítajte až do konca tento montážny návod a pokyny

Item No = číslo dielu Part = diel Sect.Ref. = časť návodu Size mm = veľkosť v mm Quantity = množstvo

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity 9000
1006		8	3.5 x 6	3
1008		6	3.5 x 19	12
1010		4B	32	1
1019		8	15	3
1067		8	295	3
1092		1-3	120	12
1402		8	36	3
1414		8	20	3
1415		8	1750	3
3001		1-7	M6 x 12	212
3002		1-7	M6	217
6001		1	1887	5
6002		2	1887	1
6003		1	1849	5
6004		2	484	2
6005		2	1797	2

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity 9000
6007		2	951	2
6008		1	1151	10
6013		1-2	1797	12
6014		5L/R	458	2
6017		5L/R	436	2
6019		6	636	3
6020		6	806	3
6021		6	806	3
6022		1-2	1797	6
6024		6	600	3
6025		6	600	3
6034		6	3000	3
6036		4B	Ø 380	1
6038		4B	M6 x 79	1
6039		5L/R	27	4
6046		5L/R	M6 x 23	4

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity 9000
6049		5R	Ø 32	4
6051		5L/R	Ø 6.5/25	8
6052		4B	M6 x 55	1
6056		8	46	6
6057		5L/R	16	4
6059		4B	M6 x 10	1
6061		4B	Ø 6/17	2
6062		5L/R 8	3.9 x 9	22
6066		6	610	3
6067		3	81.2	6
6068		7	3.5 x 13	18
6070		8	Ø 13.5	190
6072		1	1854	5
6073		2	1854	1
6074		7	1854	6
6075		8	587	12

verzia SK 12.3.2025

Item No = číslo dielu Part = diel Sect.Ref. = časť návodu Size mm = veľkosť v mm Quantity = množstvo

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity 9000
6076		8	521	6
6077		7	39.1	6
6078		7	39.4	6
6079		7	39.4	6
6085		5L	1777	1
6086		5L/R	1777	3
6087		4A	2019.5	6
6088		4A	1737.5	12
6090		5L/R 7	75000	1
6095		4A	346.41	1
6097		4A	981	6
6099		4B	344.1	1
6100		8*	30	18*
6140		5R	436	1
6141		5L	436	1
6142		5L/R	M4 x 13	8

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity 9000
6143		5L	60	1
6144		4A	Ø 106	1
7349		7 8	3.9 x 10	42
7400		5L	123	1
7401		5R	123	1

Included with Glazing

6500		5 7	1797	38

SK - NA ČO SI DAŤ POZOR PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA

Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie

Skleník je nutné umiestniť výhradne na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra (viac v oddieli UKOTVENIE SKLENIKA). Rozhodne nestavajte skleník na voľne otvorených priestranstvách, ale na záveternej strane. Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach – bol by problém so zodpovedajúcim ukotvením skleníka v zemi.

Ukotvenie skleníka

Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podloží, aby udržalo uchytenie skleníka v zemi. Vždy postupujte podľa montážneho návodu výrobcu konkrétneho modelu skleníka. Ak ste si 100% istí, že pôdne podložie skleník udrží, potom zatlčením priložených kolíkov (alebo zakopaním kotiev do zeme) je možné skleník do zeme ukotviť - toto riešenie však neodporúčame. Odporúčame pre kolíky/pätky nosných profilov vykopať zodpovedajúci otvor v zemi a do tohto otvoru kolíky/pätky zabetónovať. Poškodenie skleníka z dôvodu nedostatočného ukotvenia v krajine nie je považované za výrobnú vadu a nemožno ho reklamovať.
SKLENÍK NEDÁ NIKDY NECHAŤ VOĽNE POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENIA!

Bezpečnostné upozornenia

Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Kovové profily majú ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor – vyvarujte sa kontaktu oceľových profilov s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky aj pavilóny odporúčame stavať v troch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ak trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržujete bezpečnostné upozornenie výrobcu. Pokiaľ používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu (pri uťahovaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matíc). Odporúčame všetky skrutky uťahovať ručne a až neskôr elektrickým skrutkovačom. V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické či plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky a pod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (predovšetkým na prenajatých pozemkoch).

Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne jeden celý deň, v ideálnom prípade celý víkend. Skleník odporúčame stavať v troch osobách. Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiešali. **Pokiaľ niektorá z častí skleníka chýba alebo je poškodená, tak v žiadnom prípade skleník nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenie nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka).** Uchovávajte všetky malé súčasti (skrutky, matky a pod.) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvoľte slnečné a rovné miesto bez previsnutých objektov. **VEĽMI DÔLEŽITÉ PRI POKLADANÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK – UV chránená strana s bielou alebo popísanou farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; UV nechránená strana bez nápisov s čírou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepku) tesne pred montážou odstráňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY SÚ V UZAVRETOM STAVE (OKNÁ A DVERE) VÝROBCOM TESTOVANÉ DO RÝCHLOSTI VETRA MAX 75 KM/HOD**
- **AK ZOSTANE OTVORENÉ OKNO ALEBO DVERE, TAK SA ODOLNOSŤ SKLENÍKA VEĽMI VÝRAZNE ZNÍŽI**
- **STRECHU PRAVIDELNE ČISTITE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI UKOTVENIE DO KRAJINY PEVNE DRŽÍ**
- **AK PREDPOVEĎ POČASÍ HLÁSI VETERNÉ DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMÍNEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE AJ VENTILAČNÉ OKNÁ (VRÁTANE OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÁRAČOM)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKA SNEHU ALEBO STREŠE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPORU (NAPR. EHU**
- **ODPORÚČAME IHNEĎ PO STAVBE SKLENÍK ZAHRNÚŤ DO POISTKY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI**
- **VŠETKY POŠKODENIA SKLENÍKA VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU UDALOSTÍ <u>HODNOTENÝCH AKO POISTNÉ UDALOSTI</u> (PODĽA DEFINÍCIE POISTNÝCH UDALOSTÍ ČESKÝCH ALEBO SLOVENSKÝCH POISŤOVNÍ), TJ. NAPR. KRUPOBITIE, VICHRICE (NÁRAZY VETRA), POVODEN, ZÁPLAVA, SNEH A APOD. <u>NIE SÚ PREDMETOM ZÁRUKY A NEMOŽNO ICH REKLAMOVAŤ</u>**

Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleník opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškriabanie špinavou handrou alebo špinavou hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S 6xxx), apod. Pri použití čistidiel a organických rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla.
POZOR - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE AŽ DO KONCA.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s kovovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Pri montáži konštrukcie skleníka a práci s komôrkovým polykarbonátom alebo sklom vždy používajte ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým rukavice.
4. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a má sa používať iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
5. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Základ skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a skleník musí byť umiestnený v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové (sklenené) dosky na nosnú konštrukciu.

Pri montáži skleníka odporúčame najskôr všetky skrutky utiahnuť ľahko iba prstami, aby sa profily v prípade potreby posunuli. Skompletovanú konštrukciu potom zarovnajte do roviny a uhla a až potom pevne kľúčom utiahnite všetky skrutky.

UPOZORNENIE:

- montáž skleníka nie je nijako výrazne zložitá a zvládne ju takmer každý šikovný záhradkár, vzhľadom na väčšie množstvo skrutiek však vyžaduje relatívne viac času
- **ak máte v úmysle stavbu murovanej alebo betónovej podmurovky, tak ju stavajte až po zakúpení skleníka a po montáži oceľovej základne (alebo konštrukcia skleníka), uvádzané rozmery skleníka sú najväčšie vonkajšie rozmery skleníka vrátane presahov strechy a nemôžu byť použité na vymeranie a stavbu podmurovky**
- v prípade používania prírodných hnojív (konský / kravský hnoj, slepačince, apod.), umelých hnojív, pesticídov, herbicídov a iných chemikálií môže po dlhšej alebo aj kratšej dobe dochádzať ku korózii oceľových dielov skleníka
- **tento produkt je určený výhradne pre nekomerčné domáce použitie**

- **AK METEOROLÓGOVIA OHLASI VETERNE DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMIENEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE I VETRACIA OKNÁ**
- **POZOR PRI HROZIACIM VETRU (NAPR. PRED BÚRKOU ALEBO PODĽA PREDPOVEDE POČASIA) MANUÁLNE IHNEĎ ZATVORTE VETRACIA OKNÁ VYBAVENÉ AUTOMATICKÝMI OTVÁRAČEMI (PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKU SNEHU ALEBO STRECHE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPERU, ABY UDRŽALA VÁHU SNEHU - NAJMÄ PRI VÄČŠÍCH PRÍVALOCH SNEHU**
- **NA ZIMU ZO SKLENÍKU ODMONTUJTE AUTOMATICKÝ OTVÁRAČ OKNÁ (PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO) A USKLADNITE HO PRI TEPLOTÁCH VYŠŠÍCH AKO 0°C (MRÁZ MÔŽE OTVÁRAČ POŠKODIŤ)**

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

1. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s hliníkovými profilmi, so sklom alebo polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko – vždy ho ihneď bezpečne odstráňte.
2. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a mal by byť používaný len na tento účel. Pri užívaniu k inému účelu preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
3. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali dvaja ľudia.
4. Pri použití rebríka by ho mala jedna osoba pridržiavať, medzitým čo druhá bude pracovať.
5. Ak sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa - v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Skleník musí byť vždy ukotvený.

POKYNY NA ZOSTAVENIE

VOĽBA UMIESTNENIA

Vždy sa snažte pre umiestnenie vášho skleníka voliť slnečné miesto, **chránené pred vetrom.** Skleník je odolný vetru do rýchlosti vetra 75 km/hod.

Pozor - pri zasklení polykarbonátom (hladký a lesklý plast) môže vo veľmi ojedinelých prípadoch pri dopade slnečných lúčov dochádzať k vzniku odleskov a tým teoreticky k obťažovaniu susedov.

DÔLEŽITÉ

Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Aby ste lepšie identifikovali a prekontrolovali jednotlivé časti, vyberajte ich z krabíc po jednom.

Je dôležité, aby sa jednotlivé súčasti nepomiešali.

Ak niektorá z častí skleníka chýba, tak skleník v žiadnom prípade nestavajte a kontaktujte ihneď svojho dodávateľa.

Ak vplyvom počasia dôjde k poškodeniu skleníka, ktorý nebol vo chvíli poškodenia úplne dokončený, nemusí byť uznaná záruka.

POMÔCKY NEVYHNUTNÉ K ZOSTAVENIU

Skrutkovač (bežný a krížový PH2), kľúč na matky o veľkosti 10mm a 17mm, očkový kľúč 10mm, štafle, rezák, páskový meter, vodováha, vŕtačka, vrták s priemerom 20 mm.

ÚDRŽBA

Skleník by mal byť občas jemne opláchnutý vodou so saponátom alebo iným umývacím prostriedkom. **Pred umytím skontrolujte, či použitý prostriedok nebude pôsobiť agresívne voči hliníku alebo sponám držiacim sklo.**

Pravidelne čistite mechanizmus dverí a dbajte na to, aby v hornej ani dolnej koľajničke nezostávali žiadne nečistoty.

0 - ZÁKLADŇA

Dôležité! Skleník je možné postaviť len na klasickú murovanú podmurovku alebo na oceľovú základňu, ktorá podmurovku nahrádza.

Základňa skleníka musí mať presný pravouhlý tvar a musí byť umiestnená v rovine.

Základňa z pozinkovanej ocele je k dispozícii ako príslušenstvo pre všetky modely skleníkov (záleží od modelu).

(Pozor! Len ak bude skleník umiestnený na veternom a nechránenom mieste: Vyvŕtajte diery do základových spodných hliníkových profilov skleníka aj do oceľovej základne a oboje pevne spojte skrutkami s matkami.)

Ak si chcete radšej vybudovať vlastné murované alebo betónové základy, dbajte pokynov uvedených v nákrese 0. Medzi murovanou / betónovou základňou a hliníkovou konštrukciou (A-A) by mali byť umiestnené aspoň 18 mm vysoké a nie viac ako 32 mm široké drevené laty. Na strane, kde budú umiestnené dvere, použite drevenú latu širokú max. 52mm (B-B). Laty pripevnite k základni 50mm dlhými skrutkami (nie sú obsiahnuté v baleniu). Základy by mali byť zapustené do zeme do nezámrzne hĺbky v danej oblasti.

Všetky nákresy ukazujú náhľad zvnútra skleníka. Tie v dvojitom rámčeku ukazujú pohľad zvonku skleníka.

Základňa musí byť pevne ukotvená do zeme alebo do nosného povrchu.

Skleník so základňou nesmie byť voľne položený na zemi – hrozí poškodenie vetrom – alebo priamo „odfúknutí" skleníka.

1 - KONŠTRUKCIE STENY

Položte všetky časti na zem a voľne ich spojte (1.1 až 1.6).

Poznámka: Do všetkých vyvŕtaných dierok vo vertikálnych lištách si pripravte skrutky. Takto si pripravte všetky steny.

2 – KONŠTRUKCIE STENY S DVERMI

Položte všetky časti na zem a voľne ich spojte (2.1 až 2.6).

3 – SPOJENIE STENOVÝCH ČASTÍ

Všetkých šesť stien priskrutkujte k sebe s použitím rohových plieškov 1092, (3.1 až 3.3).

Opatrne vložte plastové odkvapové koncovky (6067) do odkvapov na každom rohu (3.4) až (3.6).

Teraz umiestnite pripravený rám skleníku na základňu a voľne ho s ňou spojte. (Tieto skrutky plne dotiahnite, až keď budete mať v ráme umiestnené zasklenie.)

Vyrovnajte a potom zoskrutkujte pevne skleník tak, aby mal presne pravouhlý tvar a aby všetky skrutky boli dotiahnuté.

Nikdy skrutky príliš neuťahujte!

4A – STRECHA

Všetky strešné lišty (6087) položte na zem a poznačte si ich ceruzkou na miestach, ktoré sú v diagrame (4.1) označená šípkami. Tieto značky budú neskôr dôležité, aby ste pri zasklievaniu poznali, že všetky panely správne zapadajú do rámu.

Pripevnite pomocný kotúč (6144) k šesťuholníkovému kužeľu (6095) pomocou skrutky (3001) a matky (3002) (4.2).

Namontujte strešné lišty (6087) na kužeľ (6095) (4.3) (4.4).

Poznámka: Rovno odrezaný okraj (6087) by sa mal dotýkať kotúča (6144) (4.3).

Utiahnite všetky skrutky.

Spojte priečky (6097) so spojovacím bodom na značke (1055mm) (4.5) (4.6).

4B – STRECHA

Teraz by mali dvaja ľudia zdvihnúť celý

strešní rám a umiestniť ho na konštrukciu stien.
Pripevnite strešné lišty (6087) na každý roh (4.7). Pomocou rebríka pripevnite strešné stredné lišty (6088)
k šesťuholníkovému kužeľu (6095) (4.8), priečky (6097) (4.9) a odkvapové profily (6072/6073) (4.10). Utiahnite všetky skrutky. Zmontujte vonkajší kužeľ (6036) pomocou skrutky (6052), podložky (6061), rozperky (1010) a matky (3002) a zdvihnite na miesto.
Poznámka: skrutku (3001) a matice (3002) držiace kotúč (6144) musí byť v tomto bode odložené. Vnútri pripevnite závitové teliesko (6038) ku skrutke (6052) a potom pripevnite krytku (6099) k (6038) pomocou podložky (6061) a skrutky (6059) (4.11).

5L & R. – DVERE

Vertikálne dverové lišty (6085/6086) si položte na zem a pripravte si do predvŕtaných dierok na každej lište 6 skrutiek (3001).
Do líšt (6085/6086) vložte tesnenie (6090) a na koncoch zrežte podľa dĺžky líšt (5.1).
Pripevnite (6017) k lištám (6085/6086) za pomoci pripravených koncových skrutiek (5.2).
Dbajte na to, aby boli spodné okraje líšt (6085)/(6086) zrovnané s drážkou smerujúcou k spodnej lište (6017), ako vidíte na obrázku. Tak docielite správneho presahu spodnej lišty.
Vložte spodnú tabuľu skla (B) a potom stredovú lištu (6140) alebo (6141) na (6085)/ (6086) (5.3) (5.4). Primontujte časti zámku (6143), (7400) a (7401) za pomoci skrutiek (6142) na stredové lišty (6140) alebo (6141) (5.3).
Nakoniec umiestnite hornú sklenenú tabuľu (A) a pripevnite (6014) za pomoci posledných dvoch pripravených skrutiek (5.5).
Zasklenie na oboch stranách zaistite plastikovými fixačnými lištami (6500) (5.6).
Než pevne utiahnete všetky skrutky, uistite sa, že dvere majú skutočne pravouhlý tvar. Môžete si pomôcť zmeraním uhlov v rohoch použitím uholníka.
Pripevnite plastovú časť (6057) na lištu (6014) pomocou skrutiek (6062) (5.5).
Na spodnú lištu dverí (6017) pripevnite kolieska (6049) a zarážky (6039) použitím skrutky (6046), podložiek (6051) a matky (3002) (5.2). Tieto skrutky by ste mali plne dotiahnuť ešte len, až budete mať dvere pripevnené v ráme skleníka.
Takto zostavte obe časti dverí a nechajte ich stranou pre neskoršie zasadenie do konštrukcie.

6 – STREŠNÁ VENTILÁCIA

Umiestnenie ventilácie je dané umiestnením predvŕtaných dierok v odkvapovej lište (6072).
Poznámka: Okenné tesnenie (6034) nahrejte na izbovú teplotu!
Rovnomerne vtlačte tesnenie (6034) na vrchný okraj okennej tabule (C) (6.1). Tesnenie nenapínajte!
V každom rohu urobte do tesnenia zárez (6.2) a potom ho ohnite a vtlačte do bočných a dolných okrajov okenné tabule (C). Uistite sa pritom, že zárezy v tesneniu sú skutočne v rohoch.
Na tesnenie umiestnite spodnú lištu ventilačného okna (6024) (6.3) a následne aj lišty bočné (6020 a 6021). V rohoch ich spojte pomocou skrutiek (1003) (6.4).
Umiestnenie tesnenia dokončíte jeho vtlačením na horný okraj a odrezaním tak, aby sa oba konce spájali uprostred.
Umiestnite vrchnú lištu ventilačného okna (6025) a pripevnite k lištám (6020) a (6021) pomocou skrutiek (1003) (6.5).
Než pevne utiahnete všetky skrutky, uistite sa, že ventilačné okno má pravouhlý tvar.
Voľne pripevnite lištu (6066) na odkvapovú lištu (6072) umiestnením skrutky (3001) do predvŕtaného otvoru (6.6).
Teraz odstráňte výstuhy (6003 a 6008), aby za ne zapadol prah ventilácie (6019) (6.7).
Výstuhy (6003) a (6008) vráťte naspäť a voľne utiahnite matkou (3002) (6.7 a 6.8).
Skrutky neuťahujte, dokiaľ nie je strešná ventilácia umiestnená v skleníku. Takto zostavte všetky ventilačné okná a odložte ich bokom pre neskoršie umiestnenie do konštrukcie.

7 – ZASKLENIE

Pri práci so sklom dbajte na zvýšenú opatrnosť a bezpodmienečne dodržujte všetky zásady bezpečnej práce. Použite vhodné bezpečnostné pomôcky (rukavice, štít na oči, pevnú obuv a pod.)
Uistite sa, že všetky polykarbonátové tabule máte smerom nahor tou stranou, ktorá je chránená proti U/V žiareniu.
S jednou osobou stojacou na rebríku vnútri skleníka, zasklite strechu vložením panelov (D),(E) a (F) do príslušných drážok v strešných lištách (6087) a (6088) (7.2 a 7.3).
Keď budú susediace panely na mieste, pripevnite konca (6077), (6078) alebo (6079) za pomoci skrutiek (7349) (7.4), aby z drážok nevykĺzol.
Umiestnite lištu (6074) na odkvapovú lištu (6072)/(6073) a zafixujte na mieste 3 pravidelne rozmiestnenými skrutkami (6068) (7.6) (7.7).
Tesnenie (6090) vtlačte do všetkých bočných líšt (6013) a (6022) (7.5) a odrežte na požadovanú dĺžku. Umiestnite sklenené tabule (G),(H) a (J) tak, ako ukazuje obrázok a zaistite vtlačením plastového tesnenia (6500) na každú stranu (7.6) a (7.7).
Teraz môžete napevno utiahnuť všetky skrutky spájajúce skleník so základňou.

8 – UMIESTNENIE DVERÍ A VENTILAČNÝCH OKIEN

Ventilačná okná umiestnite na pripravená miesta uvoľnením lišty (6066) a zasunutím lišty (6025) z jedného konca do (6066) (8.1 a 8.2).
Okennú lištu (6019) namontujte do ventilačného otvoru. Keď bude okno správne umiestnené, utiahnite všetky skrutky.
Priskrutkujte okenný otvárač (1067) na lištu (6024) použitím skrutiek (6062) (8.3).
Pripevnite oboch ustaľovačov ventilácie (6056) na lištu (6019) skrutkou (6062) (8.3).
Na koniec okenného otvárače (1067) nasaďte plastovú krytku (1019) (8.3).
Dvere namontujete do skleníka tak, že je zasadíte plastovou zarážkou (6057) do lišty (6074) (8.4/8.5) a zájdete kolieskami do koľajničky spodnej lišty (6002) (8.6). Potom zachytíte zarážky (6039) pod okraj hrany lišty (6002) a utiahnete napevno skrutky dverových koliesok (6046) (8.6/8.7).
Tesnenie dverí (6070) prilepte na jedny dvere pomocou obojstrannej pásky (8.6 a 8.7).
Pripevnite plastové krytky (6070) ich zatlačením na všetky viditeľné matky (3002) vnútri skleníka (8.8).
Pripevnite spodnú oblúkovou rúrku (1402) k rúrke (1415). Takto zmontované rúrky (1402) / (1415) pripevnite u 3 NEsusedných rohov k odkvapovým koncom (6067) (8.9).
Zaháknite svorku (1414) na rohové lišty (6022) vo výške oblúkové rúrky (1402) a vložte skrutku (1006) do pripraveného otvoru v (1414) (8.10). Použite vrták s priemerom 20 a vyvŕtajte odvodňovacie otvory v 3 odkvapových koncoch (6067) v označených oblastiach.
Vnútri skleníka zasuňte podložky (6075) alebo (6076) na odkvapové lišty (6072) / (6073). Tie zafixujte v stredu pomocou skrutky (7349) k lište (6072). (8.11) (8.12).
Poznámka: Formovanie kondenzácie je v skleníku s polykarbonátovými panelmi nevyhnutná, ale možno ju zmierniť výmenou súčiastok (6075/6076) za (6100). To zvýši ventiláciu vnútri skleníka, a tým sa zníži kondenzácia. Zafixujte (6100) skrutky (7349) uprostred každého poľa při odkvape.

DOKONČENIE

Ak je to potrebné, utesnite skleník na hranách a medzi presklením a rozperou (6075) alebo (6076) silikónovým tmelom.
Silikónový tmel nie je priložený v baleniu.
Vnútri skleníka umiestnite ceduľku s bezpečnostným varovaním.
Na našich skladoch je dispozícii široká ponuka doplnkov, ktorými môžete váš skleník zdokonaliť.
O všetkých možnostiach sa, prosím, informujte u vášho dodávateľa.

BEZPEČNOSTNÁ POZNÁMKA

V prípade silného vetra zatvorte dvere aj strešnú ventiláciu.
V prípade silného sneženia odpracte snehovú pokrývku zo strechy alebo streche dodajte dostatočnú podporu, aby udržala váhu snehu.
V zime odporúčame skleník vykurovať (ak v ňom chcete ponechať rastliny na prezimovanie).

POZNÁMKY

Pre úplnú ochranu vášho skleníka vám odporúčame zahrnúť ho do poistky vašej nehnuteľnosti.
Pri stavbe skleníka berte tiež do úvahy

zákony o stavebníctve, ktoré je nutné brať do úvahy v prípade stavby skleníku na určitých miestach.
Priloženú nálepku s označením modelu skleníku po úspešnom postavení skleníku nalepte na vnútornú stranu dverí (6014).

Táto informácia je dôležitá, ak budete v budúcnosti potrebovať niektoré časti vymeniť.
Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste pre prípadné neskoršie použitie.

Naša spoločnosť stále zdokonaľuje svoje výrobky, a preto si vyhradzujeme právo na zmenu uvedeného textu bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďakujeme Vám za nákup skleníka a dúfame, že Vám bude dlho slúžiť k Vašej plnej spokojnosti.

Dodávateľom nosnej konštrukcie tohto skleníka je britská firma Vitavia Garden Ltd.
Plastové presklenie bolo vyrobené firmou LANIT PLAST, s.r.o. z polykarbonátu od britských firiem Brett Martin alebo Palram Europe Ltd. Pre obidva výrobca polykarbonátu sme už niekoľko rokov generálnym partnerom pre ČR a pre obidva polykarbonáty disponujeme vlastnými skúšobnými protokolmi z českých štátom akreditovaných skúšobní.

Ku skleníku je možné zakúpiť rad doplnkov a príslušenstva – kompletný prehľad nájdete na našom eshope www.lanitgarden.cz

Záručný aj pozáručný servis:

K písomnému vybavovaniu reklamácie používajte výhradne tento kontakt
LANIT PLAST, s.r.o.
Hlubočinka 809
251 68 Sulice
Česká republika

Alebo nám napíšte mail (odporúčame):
a) nekompletná dodávka (chýba nejaký diel) - technik@lanitplast.cz
b) výrobná alebo funkčná vada - reklamace@lanitplast.cz

0

6001
30 x 20 mm
6002
52 x 20 mm
A - A
B - B
3768 mm
1884 mm
A
120°
3263 mm
B
22 mm

HERA 2 9000

1

1092 5x 1	
3001 5x 12	
3002 5x 12	
6001 5x 1	
6003 5x 1	
6008 5x 2	
6013 5x 2	
6022 5x 1	
6072 5x 1	

HERA 2 9000

2

1092 1x	
3001 14x	
3002 14x	
6002 1x	
6004 2x	
6005 2x	
6007 2x	
6013 2x	
6022 1x	
6073 1x	

HERA 2 9000

3

1092 6x	
3001 24x	
3002 24x	
6067 6x	

HERA 2 9000

4A

3001 25x	
3002 25x	
6087 6x	
6095 1x	
6097 6x	
6144 1x	

HERA 2 9000

4B

1010	1x
3001	48x
3002	49x
6036	1x
6038	1x
6052	1x
6059	1x
6061	2x
6088	12x
6099	1x

HERA 2 9000

5L

3001 12x	
3002 14x	
6014 1x	
6017 1x	
6039 2x	
6046 2x	
6049 2x	
6051 4x	
6057 2x	
6062 2x	
6085 1x	
6086 1x	
6090 4x	
6141 1x	
6142 4x	
6143 1x	
6500 2x	
7400 1x	

5.7	No.	3mm	9000
A	3679721	714 x 454	1
B	367.9661	919 x 454	1
Total			2

HERA 2 9000

5R

3001 12x	
3002 14x	
6014 1x	
6017 1x	
6039 2x	
6046 2x	
6049 2x	
6051 4x	
6057 2x	
6062 2x	
6086 2x	
6090 4x	
6140 1x	
6142 4x	
6500 2x	
7401 1x	

5.7	No.	3mm	9000
A	3679721	714 x 454	1
B	367.9661	919 x 454	1
Total			2

HERA 2 9000

6

1008 3x 4	
3001 3x 4	
3002 3x 4	
6019 3x 1	
6020 3x 1	
6021 3x 1	
6024 3x 1	
6025 3x 1	
6034 3x 1	
6066 3x 1	

6.9	No.	3mm	9000
C	367.9591	750 x 610	3
Total			3

HERA 2 9000

7

6068 18x	
6074 6x	
6077 6x	
6078 6x	
6079 6x	
6090 1x	
6500 34x	
7349 24x	

7.1	No.	3mm	6 mm	9000
D	369.525	-	1727 x 546/19	6
E	369.526	-	1847 x 608/12	6
F	369.527	-	1847 x 608/12	6
G	367.9701	1793 x 470	-	2
H	367.9681	982 x 610	-	3
J	367.9711	1793 x 610	-	12
Total				35

HERA 2 9000

8

1006 3x 1	
1019 3x 1	
1067 3x 1	
1402 3x 1	
1414 3x 1	
1415 3x 1	
6056 3x 2	
6062 3x 6	
6070 190x	
6075 12x	
6076 6x	
6100* 18x	
7349 18x	

HERA 2 9000